

**enxuta**  
*Toda una vida contigo*

BEAUTY  
CARE

CEPILLO  
SECADOR  
MOD. BCENXC4581N



**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

GELBRING  
IMPORTACIONES



## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar este aparato.

Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no sumerja el motor ni ninguna otra parte del aparato en agua u otros líquidos.

Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica coincida con la especificación indicada en la etiqueta del aparato.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños. Manténgalo fuera de su alcance.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por personal calificado para evitar peligros.

Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de limpiar o desmontar sus partes.

No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante, ya que podría causar daños o lesiones.

Nunca opere el aparato si está dañado o funciona mal.

No deje el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.

Utilícelo solo para los fines previstos descritos en este manual.

**ADVERTENCIA:** Para prevenir el sobrecalentamiento, no opere el aparato por más tiempo del especificado en las instrucciones.

**USO DOMÉSTICO EXCLUSIVO.**

## CONOZCA SU APARATO

**Botón de Encendido/Apagado:** Enciende y apaga el aparato.

**Indicador de Luz:** Muestra cuando el aparato está en funcionamiento.

**Accesorio Principal:** Diseñado para realizar la tarea principal del aparato.

**Cable de Alimentación:** Proporciona electricidad al aparato. Manténgalo alejado de superficies calientes y evite que se enrede.

**Base Antideslizante:** Proporciona estabilidad durante el uso.

## ANTES DEL PRIMER USO

Retire todo el embalaje y material protector del aparato.

Lave todas las piezas desmontables con agua tibia y jabón. Enjuague y seque completamente antes de ensamblar.

Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo. No sumerja nunca el aparato en agua.

**NOTA:** Algunas piezas podrían tener residuos de fabricación. Lavar antes de usar garantiza una experiencia segura y limpia.

## FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

### Encendido y Apagado

Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable antes de encenderlo.

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente segura.

Presione el botón de encendido/apagado para iniciar el funcionamiento.

Para apagar el aparato, presione nuevamente el botón de encendido/apagado y desconecte el cable de la toma de corriente.

### **Uso de los Accesorios**

Asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado antes de instalar o cambiar accesorios.

Coloque el accesorio deseado en la base principal, asegurándose de que esté firmemente ajustado.

Siga las instrucciones específicas para cada accesorio según la tarea que desee realizar.

### **Precaución Durante el Uso**

No sobrecargue el aparato con materiales o ingredientes que excedan su capacidad recomendada.

Si el aparato se detiene debido a un atasco, apáguelo inmediatamente y retire el material obstruido antes de continuar.

### **Finalización de la Tarea**

Apague el aparato y desconéctelo de la toma de corriente.

Retire cuidadosamente el accesorio utilizado.

Limpie todas las piezas según las instrucciones de limpieza proporcionadas.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que esté apagado y desconectado de la toma de corriente.

Desmunte cuidadosamente todas las piezas desmontables, como accesorios y recipientes. Lave las piezas desmontables con agua tibia y jabón. Use una esponja suave para evitar rayar las superficies.

Seque completamente todas las piezas antes de volver a ensamblarlas.

Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo y séquelo con un paño suave. Nunca sumerja el cuerpo del aparato en agua.

**NOTA:** No utilice productos abrasivos ni estropajos metálicos, ya que pueden dañar las superficies del aparato.

### Almacenamiento

Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de guardar el aparato. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad.

**ADVERTENCIA:** No intente reparar el aparato usted mismo. En caso de fallas o daños, contacte al servicio técnico autorizado.



## **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

### **PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES**

#### **El aparato no enciende:**

Verifique que el cable de alimentación esté correctamente conectado a una toma de corriente funcional.

Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición "ON".

Revise si hay un fusible quemado o un interruptor de circuito activado en su hogar.

#### **El aparato se detiene durante el uso:**

Apague el aparato inmediatamente y desconéctelo de la toma de corriente.

Inspeccione si hay un atasco en los accesorios o ingredientes.

Deje que el aparato se enfríe durante al menos 10 minutos antes de volver a usarlo.

#### **Ruidos inusuales o vibraciones:**

Asegúrese de que el aparato esté colocado sobre una superficie plana y estable.

Verifique que todas las piezas estén correctamente ensambladas.

Retire cualquier objeto extraño que pueda estar obstruyendo el funcionamiento.

#### **Contacto con el Servicio Técnico**

Si el problema persiste después de seguir estas instrucciones, contacte al servicio técnico autorizado. Proporcione detalles del problema y tenga a mano el modelo y número de serie del aparato.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

Cuando el aparato llegue al final de su vida útil, no lo deseche con los residuos domésticos habituales. Este producto está sujeto a regulaciones para la correcta gestión de residuos electrónicos. Llévelo a un punto de reciclaje adecuado para asegurar una eliminación responsable y respetuosa con el medio ambiente.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

**enxuta**

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar dos años desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

## Exclusiones de Garantía

Esta garantía no será aplicable en los siguientes casos:

**Uso indebido o negligencia:** Daños causados por caídas, golpes, accidentes o uso distinto al especificado en el manual del usuario.

**Intervenciones no autorizadas:** Productos que hayan sido abiertos, manipulados o reparados por personas o servicios técnicos no autorizados por ENXUTA.

**Daños eléctricos:** Problemas ocasionados por fluctuaciones de voltaje, sobrecargas, cortes de energía o conexiones inadecuadas.

**Desgaste normal:** Desgaste y deterioro de componentes consumibles, tales como cuchillas, placas de cerámica, filtros, o accesorios debido al uso regular.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

**Daños por líquidos o humedad:** Daños ocasionados por contacto con agua o humedad en productos que no están diseñados para resistir esas condiciones.

**Modificaciones del producto:** Alteraciones en las características originales del producto realizadas por el usuario o terceros no autorizados.

**Uso comercial o intensivo:** La garantía es válida únicamente para uso doméstico. Cualquier daño por uso en entornos comerciales o con fines profesionales no estará cubierto.

**Falta de mantenimiento:** Daños ocasionados por no realizar la limpieza o el mantenimiento adecuado, según las instrucciones del fabricante.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TÉLEFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

**GELBRING**  
IMPORTACIONES



FULL SERVICE. Rondeau 1496 esquina Uruguay,  
Montevideo. 2901 1086 - 099 093 659  
TEZ Group. Dr. Juan José de Amézaga 1901,  
Montevideo. 2204 1987 - 095 373 294  
[www.gelbring.com.uy](http://www.gelbring.com.uy)



