



CALOVENTILADOR DE BAÑO

Modelo: CVENXB3520



MANUAL DE INSTRUCCIONES

GELBRING
IMPORTACIONES

INTRODUCCIÓN

- Antes de usar tu nuevo calentador, por favor, lee cuidadosamente las siguientes instrucciones. GUARDA ESTE LIBRITO EN UN LUGAR SEGURO PARA QUE PUEDAS CONSULTARLO MÁS TARDE.
- Después de quitar el embalaje, asegúrate de que el electrodoméstico esté en buenas condiciones.
- Los materiales de embalaje pueden contener plástico, clavos, etc., que pueden ser peligrosos y, por lo tanto, no deben dejarse al alcance de los niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD


- La instalación DEBE ser realizada por un electricista calificado.
- Evita la instalación detrás de una puerta.
- Usa solo el voltaje especificado en la placa de clasificación del calentador.
- No cubras ni restrinjas el flujo de aire hacia las rejillas de entrada o salida de ninguna manera, ya que el electrodoméstico puede sobrecalentarse y convertirse en un riesgo de incendio (para calentadores con ventilador).
- No cubras las rejillas ni bloques la entrada o salida de aire colocando el electrodoméstico contra alguna superficie. Mantén todos los objetos al menos a 1 metro de la parte frontal y los lados del electrodoméstico. Con excepción de los electrodomésticos diseñados para montaje en pared, mantén un espacio de 1 metro desde la parte trasera de la unidad también.

ADVERTENCIA: EXISTE RIESGO DE INCENDIO SI EL CALENTADOR ESTÁ CUBIERTO O COLOCADO CERCA DE CORTINAS U OTROS MATERIALES COMBUSTIBLES.

- No coloques el electrodoméstico cerca de una fuente de calor radiante.
- No operes en áreas donde se utilicen o almacenen gasolina, pintura u otros líquidos inflamables.
- Este electrodoméstico se calienta durante el uso. Para evitar quemaduras, no permitas que la piel desnuda toque las superficies calientes. Apaga y usa los mangos, si están provistos, al moverlo.
- No uses el electrodoméstico para secar ropa.
- No dejes el electrodoméstico desatendido mientras esté en uso.
- No insertes ni permitas que objetos extraños entren por ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto podría causar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el electrodoméstico.
- No sumerjas en líquido ni permitas que el líquido entre en el interior del electrodoméstico, ya que podría crear un peligro de descarga eléctrica.
- No uses este electrodoméstico en una superficie húmeda o donde pueda caer o ser empujado al agua.
- No intentes recuperar un electrodoméstico que haya caído al agua. Apágalo y desenchufalo inmediatamente.
- No operes ningún electrodoméstico con un cable dañado, enchufe o después de que el electrodoméstico haya tenido un mal funcionamiento o haya sido caído o dañado de alguna manera. Devuélvelo a una persona calificada para su examen, ajuste eléctrico o mecánico, servicio o reparación antes de seguir usándolo.
- No operes el electrodoméstico con las manos mojadas.
- Este electrodoméstico está destinado solo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.
- Usa este electrodoméstico solo como se describe en este manual. No se recomienda ningún otro uso por parte del fabricante y puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Una causa común de sobrecalentamiento son los depósitos de polvo o pelusa en el electrodoméstico. Asegúrate de eliminar estos depósitos regularmente desenchufando el electrodoméstico y limpiando las aberturas y rejillas de ventilación, si están disponibles.
- No uses este electrodoméstico en una ventana, ya que la lluvia puede causar una descarga eléctrica.
- No uses productos de limpieza abrasivos en este electrodoméstico. Limpia con un paño húmedo (no mojado) enjuagado en agua jabonosa caliente solamente. Siempre desconecta el enchufe de la corriente antes de limpiar.
- No conectes el electrodoméstico a la fuente de alimentación hasta que se haya instalado en su ubicación final y ajustado a la posición en la que se utilizará.
- Este electrodoméstico no está destinado para su uso en baños, lavanderías u otras ubicaciones similares que puedan estar expuestas a agua, humedad o humedad.

- Siempre opera en una superficie horizontal y plana.
- Apaga el electrodoméstico y luego usa los mangos (si están provistos) para cambiar su posición.
- No operes con el cable enrollado, ya que esto podría provocar acumulación de calor, lo que podría ser peligroso.
- No se recomienda el uso de un alargador con este electrodoméstico.
- No retires el enchufe de corriente del tomacorriente tirando del cable; sujetela el enchufe en su lugar.
- Siempre desconecta el electrodoméstico cuando no esté en uso.
- No permitas que el cable entre en contacto con superficies calientes durante la operación.
- No pases el cable por debajo de alfombras, tapetes o corredores, etc. Coloca el cable lejos de áreas donde es probable que alguien tropiece con él.
- No tuerzas, dobles ni enrolles el cable alrededor del electrodoméstico, ya que esto podría debilitar y romper el aislamiento. Asegúrate siempre de que el cable se haya retirado por completo de cualquier área de almacenamiento antes de usarlo.
- No guardes el electrodoméstico en una caja o espacio cerrado hasta que se haya enfriado lo suficiente.
- Este electrodoméstico no está destinado para el uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- El electrodoméstico no debe ubicarse inmediatamente debajo de un enchufe.
- No uses este electrodoméstico con un programador, temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda automáticamente el calentador, ya que existe un riesgo de incendio si el electrodoméstico está cubierto o posicionado incorrectamente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona eléctrica calificada para evitar peligros.
- No uses este electrodoméstico al aire libre o en superficies húmedas. Evita derramar líquido sobre el electrodoméstico.
- Para evitar peligros debido al restablecimiento inadvertido del dispositivo de corte térmico, este electrodoméstico no debe suministrarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conector.

VISTA PREVIA



INSTALACIÓN EN LA PARED

Perfora dos agujeros en la pared de ladrillo, ambos a una distancia de 14 cm y al menos a 1.8 m del suelo (Los accesorios de fijación suministrados son para paredes de ladrillo; para otros tipos de pared, consulta en tu ferretería local): el diámetro de los agujeros debe contener justamente el taco de plástico de forma ajustada. Cuando los tacos estén firmemente colocados en la pared, atornilla los tornillos suministrados en los tacos. Si estás seguro de que los tornillos sostendrán el peso del calentador, cuélgalo en los tornillos.

OPERACIÓN

1. Antes de insertar el enchufe en un tomacorriente eléctrico, asegúrate de que la fuente de alimentación eléctrica en tu área coincida con la indicada en la etiqueta de clasificación del equipo.

2. INTERRUPTOR ROTATIVO DE 4 POSICIONES Y DIAL DE TERMOSTATO

Símbolo	Función
0	APAGADO
1	Potencia calorífica baja
2	Potencia calorífica media
3	Potencia calorífica alta

- a) Ajusta el dial del termostato al máximo y el dial de potencia a '3' para calentar rápidamente la habitación. Una vez que la temperatura de la habitación sea cómoda, ajústala a un nivel medio o bajo para reducir el consumo eléctrico y evitar que la habitación se caliente demasiado. Cuando se alcanza el nivel de termostato establecido, la unidad se apagará automáticamente. Una vez que la temperatura haya bajado por debajo del nivel establecido, el calentador se encenderá nuevamente.
- b) El piloto te permitirá verificar la regulación termostática. Cuando el electrodoméstico esté calentando, este piloto estará encendido. Se apagará cuando se alcance la temperatura deseada.
- c) Antes de retirar el enchufe del tomacorriente, gira el interruptor rotativo a '0'.

3. El ángulo de salida de aire se puede ajustar manualmente con la mano.

PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO

Este calentador está protegido con una función de protección contra el sobrecaleamiento que apaga automáticamente el electrodoméstico en caso de sobrecaleamiento, por ejemplo, debido a la obstrucción total o parcial de las rejillas de ventilación. En este caso, desconecta el electrodoméstico, espera unos 30 minutos para que se enfrie y retira el objeto que está obstruyendo las rejillas. Luego, vuelve a encenderlo como se describe anteriormente. El electrodoméstico debería funcionar normalmente. Si el problema persiste, por favor, contacta con el Servicio al Cliente para obtener asistencia.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento en el electrodoméstico, desconéctalo de la fuente de alimentación.
- Para la limpieza, se recomienda usar un paño suave y húmedo con detergente neutro. No utilices un paño abrasivo ni dispositivos que puedan afectar la apariencia del electrodoméstico. Verifica que la salida de aire caliente y la entrada de ventilación estén libres de polvo y suciedad. Durante la limpieza, ten cuidado de no tocar los elementos calefactores.
- Para abrir el filtro en la parte posterior y limpiarlo, presiona la parte superior de la red de plástico en la parte posterior.
- En caso de avería y/o mal funcionamiento del electrodoméstico, desconéctalo de la fuente de alimentación y contacta a un reparador autorizado.

ESPECIFICACIONES

Fuente de Alimentación: CA 220-240V ~ 50Hz

Consumo de Energía: 2000W

NOTA: Debido a mejoras continuas, el diseño y las especificaciones del producto pueden diferir ligeramente de la unidad ilustrada en el empaque.

Medio Ambiente

Significado del cubo de basura con ruedas tachado:



No deseche los electrodomésticos como residuos municipales no clasificados, utilice instalaciones de recogida por separado. Póngase en contacto con su ayuntamiento para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles.

Si los electrodomésticos se eliminan en vertederos, sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxta**, **Queen** y **Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959, Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

GELBRING
IMPORTACIONES

CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la ley 1334/1998).

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la ley 1334/1998.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 021 674 774

E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.py

CELTA S.A. - Máximo Caballero esquina Ybyturuzu - Barrio Santa María - Asunción

GELBRING
IMPORTACIONES

