



# MANUAL DE INSTRUCCIONES REFRIGERADOR

MODELO RENX22480DI





## Información de seguridad

---

Por su seguridad y uso correcto del producto, antes de instalar y usar el equipo, lea este manual del usuario, para evitar errores y accidentes innecesarios. Es importante asegurar que todas las personas que utilicen el equipo estén al tanto con sus características de operación y seguridad. Guarde el manual de usuario para futuras referencias.

- Este equipo contiene gas refrigerante isobutano (R600a) un gas natural con alta compatibilidad con el medio ambiente, sin embargo, también es un combustible. Al transportar o instalar el refrigerador, debe tener mucho cuidado y asegurar que ninguna parte del circuito de refrigeración este dañado para evitar incendio o lesiones en su persona. Si se detecta una fuga no conecte el refrigerador a la toma de corriente y evite acercarlo al fuego.
- Este refrigerador puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el refrigerador.
- No permita que los niños se cuelguen de la puerta del refrigerador.
- Al limpiar o dar mantenimiento al refrigerador, no debe dejar que los niños estén cerca a menos que sean supervisados.
- Desempaque el producto y compruebe que no existen daños en el producto. Si existe algún daño no conecte el refrigerador a la toma de corriente.
- Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños, ya que existe riesgo de asfixia.
- Mantenga el refrigerador con una buena circulación de aire a su alrededor para evitar sobrecalentamiento y mal funcionamiento.
- Si va a desechar el equipo corte el cable de alimentación tan cerca como se pueda del gabinete del equipo y retire la puerta para evitar que los niños jueguen y queden atrapados o sufran una descarga eléctrica.
- Mantenga sin obstrucción las ranuras de ventilación del refrigerador para evitar sobrecalentamiento y mal funcionamiento.



## Información de seguridad

---

- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no hayan sido recomendados por el fabricante.
- Cuando cambie de lugar el refrigerador tenga cuidado de no dañar el circuito de refrigeración.
- No coloque el refrigerador cerca de equipos que generen calor como calefactores u hornos.
- No almacene sustancias volátiles o inflamables en el refrigerador. El almacenaje de gasolina, thinner, alcohol, gas LP, u otras sustancias similares podrían causar una explosión.
- Mantenga ventilada la habitación en la que se encuentra el refrigerador.
- No altere o modifique el producto de ninguna manera, cualquier modificación realizada puede ocasionar cortocircuito, incendio y / o descarga eléctrica.
- Este producto es solo para uso doméstico en interiores.
- No coloque alimentos calientes dentro del refrigerador, espere que se enfríen antes de meterlos.
- Envuelva todos los alimentos con película plástica de grado alimenticio para evitar contaminación y malos olores.
- Nunca encienda el refrigerador si presenta algún daño en alguna de sus partes.
- No conecte o desconecte el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No conecte varios electrodomésticos en la misma toma de corriente donde se conecta el congelador, esto podría ocasionar un sobrecalentamiento y riesgo de incendio.
- No utilice extensiones para conectar el refrigerador a la toma de corriente.
- Asegure que el cable de alimentación del refrigerador y el contacto de alimentación no presenten daños, ya que pueden recalentarse y provocar un incendio o una descarga eléctrica.



## Información de seguridad

---

- No derrame agua sobre ninguna parte eléctrica del congelador, ya que podría desencadenar un incendio o corto circuito.
- Asegure que el contacto de alimentación sea visible y de fácil acceso.
- No tire del cable de alimentación del refrigerador, sujete la clavija firmemente y desconecte para evitar dañar el cable.
- Asegure que el contacto donde se conectara el congelador tenga una conexión a tierra física para evitar una descarga eléctrica.
- Desconecte el congelador de la toma de corriente durante tormentas eléctricas.
- Tenga mucho cuidado al mover el refrigerador, el producto es muy pesado y requiere de dos personas como mínimo para realizar la maniobra.
- No exponga el refrigerador a la luz directa del sol.
- No coloque objetos calientes en las partes plástica del refrigerador.
- Los alimentos que han sido descongelados no deben congelarse nuevamente.
- No coloque el refrigerador pegado a la pared trasera, debe dejar 10 cm de espacio como mínimo.
- No coloque bebidas gaseosas en el congelador, ya que la presión en el envase puede ocasionar que exploten, provocando daños en su persona o en el producto.
- Evite consumir hielo directamente del refrigerador estos pueden causar quemaduras, retírelos del congelador y posteriormente consúmalos.
- Antes de realizar mantenimiento al refrigerador apáguelo y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- No limpie el refrigerador con fibras metálicas, ya que pueden dañar el acabado del producto.
- No utilice objetos afilados para eliminar la escarcha del congelador. Se recomienda usar una espátula de plástico para evitar daños en el producto.




## Información de seguridad

---

- Revise periódicamente la charola de deshielo, si es necesario retire la charola y límpiela.
- Si el producto requiere reparación por favor contacte al centro de Servicio Autorizado.
- No sature de alimentos el interior del refrigerador, ya que esto impide la circulación del aire en el interior.
- No exceda la capacidad de almacenamiento del congelador, ya que al abrir la puerta algún artículo podría caer y causar lesiones ó daños materiales.
- Si hay un corte en el suministro eléctrico no abra la puerta del refrigerador solo en caso de ser necesario, esto permitirá mantener la temperatura interior del refrigerador.
- Evite dejar la puerta del refrigerador abierta durante demasiado tiempo.
- No ajuste el termostato en un nivel muy bajo de temperatura.
- Algunos accesorios, como cajones, se pueden quitar para obtener mayor volumen de almacenamiento y consumo de energía más bajo.
- Si no utiliza el congelador por un periodo de tiempo prolongado, retire todos los alimentos, desconecte el cable de alimentación, limpie el interior minuciosamente y deje la puerta abierta para prevenir la formación de malos olores, hongos y bacterias.

## Partes del refrigerador

---



**Nota:** Imagen de referencia.


## Instalación

---

### Requisitos de espacio

Una vez que decida donde colocara el equipo, asegúrese de dejar suficiente espacio para que la puerta del refrigerador pueda abrir correctamente.


Deje un espacio de al menos 10 cm en ambos lados y parte posterior del refrigerador para evitar sobrecalentamiento.



### Nivelación del refrigerador

Para nivelar el refrigerador correctamente con el piso y evitar que se mueva, use las patas de ajuste de altura ubicadas en la parte inferior del equipo.

Si el refrigerador no se nivela correctamente la alineación del sello de la puerta no será el adecuado.



**Nota:** Imágenes de referencia el producto final puede variar.

## Instalación

---


### Ubicación del equipo

Instale el refrigerador en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática indicada en la etiqueta de características del equipo:

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	10°C A 32° C
N	16°C A 31° C
ST	16°C A 38° C
T	16°C A 43° C

El refrigerador debe instalarse lejos de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. asegurarse que haya circulación de aire en las partes laterales y posterior del gabinete, así asegurara el mejor rendimiento del equipo.

Si coloca el refrigerador debajo de un mueble de pared colgante, la distancia mínima entre la parte superior del refrigerador y el mueble de la pared debe ser como mínimo de 10 cm. Si el refrigerador esta desbalanceado y se mueve, ajuste las patas de ajustable de altura en la parte inferior de refrigerador para nivelarlo.

 **¡Advertencia!** El cable de alimentación y contacto debe ser de fácil acceso después de la instalación para poder desconectar el refrigerador en caso de ser necesario.

**Conexión eléctrica:** Antes de conectar el refrigerador, asegúrese de que el voltaje de alimentación de su toma de corriente doméstica corresponde a las características eléctricas del equipo. El refrigerador debe conectarse a tierra. La clavija del cable de alimentación está provista de una terminal para este propósito. Si la toma de corriente doméstica no está conectada a tierra, conecte el equipo a una toma de tierra conforme a la normativa vigente, póngase en contacto con la compañía de luz de su localidad o consulte a un electricista calificado.




## Instalación

---

### Dispensador de agua

Antes de usar el dispensador de agua por primera vez, retire y limpie el tanque de agua ubicado al interior del compartimento de refrigeración.


1. Levante y retire la cubierta superior del tanque de agua.




2. Desprenda el tanque de agua de la puerta del refrigerador y retire la tapa, lave la cubierta superior, el tanque de agua y la tapa.



3. Después de la limpieza coloque nuevamente el tanque en la puerta del refrigerador, coloque la tapa y enseguida la cubierta superior como se muestra a continuación.




4. Limpie la palanca y válvula del dispensador que está en la parte frontal de la puerta del refrigerador.



## **Llenado del tanque de agua**

1. Abra la tapa pequeña que se encuentra en la cubierta superior del tanque de agua.
2. Llene el tanque con agua potable hasta la línea de 2.5 litros.
3. Cierre la tapa y asegúrese de haberla cerrado correctamente.



## **Dispensación de agua**

Para servir agua presione la palanca dispensadora suavemente con un vaso o recipiente. Para detener el flujo solo retire el vaso o recipiente de la palanca.



## Uso diario


---

### Limpieza interior

Antes de utilizar el refrigerador por primera vez, lave el interior y todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor a nuevo y posteriormente seque bien todas las partes.

**¡Importante!** no utilice detergente ni polvos abrasivos, ya que dañarán los acabados.

### Panel de control



1. Indicadores de nivel de temperatura.

2. ❄️: Indica que está activa la función de congelamiento rápido.

3. 🔒: Indicador de bloqueo del panel de control táctil.

4. **FRIDGE**: Pulse para ajustar el nivel de temperatura (5 niveles de temperatura).

5. **POWER COOL / LOCK 3s**: Presione una vez para activar la función de congelamiento rápido. Mantenga pulsado durante 3 segundos para activar o desactivar el bloqueo del panel de control táctil.

**Nota:** Al paso de unos minutos de haber configurado el nivel de temperatura, el panel de control táctil se bloqueará automáticamente.

## Uso diario

---


### Ajuste de temperatura del congelador.

- Encienda el refrigerador y gire la perilla del control de temperatura que se encuentra en el interior del compartimento del congelador (compartimento superior). El control de temperatura cuenta con 3 modos de temperatura (SUMMER / NORMAL / WINTER).

Coloque la perilla dependiendo de la estación del año en la que se encuentre para mejores resultados.

SUMMER: VERANO

WINTER: INVIERNO



Nota: El refrigerador puede funcionar de manera no adecuada si se coloca en lugares muy calientes o se abre la puerta con frecuencia.

### Alimentos frescos y congelados


- El compartimento del congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y almacenar alimentos congelados por tiempo prolongado.
- Se recomienda guardar los alimentos frescos que vayan a ser usados en los próximos días en la parte inferior del refrigerador.
- No supere la fecha de almacenamiento indicado en los alimentos.
- El proceso de congelación de alimentos dura aproximadamente 24 horas: durante este período no se recomienda añadir más alimentos al refrigerador, ya que el tiempo de congelación se prolongará y podría sobrecalentar y dañar el compresor del refrigerador.

### ¡Importante!

En caso de descongelación accidental, el alimento descongelado debe consumirse o ser cocinado lo antes posible y posteriormente si así lo desea lo puede volver a congelar después de haber sido cocinado.

### Parrillas y organizadores (Accesorios)

Las paredes del refrigerador cuentan con ranuras o correderas para la instalación de las parrillas de cristal y organizadores de plástico incluidos en el producto.




### Consejos para obtener el mejor rendimiento del refrigerador.

- No sature el refrigerador con alimentos que desea congelar.
- El proceso de congelación tarda aproximadamente 24 horas, durante ese periodo no agregue más alimentos.
- Congele solo alimentos frescos y completamente limpios.
- Coloque los alimentos en pequeñas porciones dentro del refrigerador para que se congele rápidamente y para poder descongelar sólo la cantidad necesaria.
- Envuelva los alimentos en papel de aluminio, polietileno de aluminio o en bolsas de plástico herméticas para evitar malos olores en el interior del refrigerador.
- No coloque alimentos frescos sin congelar cerca de alimentos ya congelados.
- Se recomienda colocar la fecha de congelación en cada alimento para retirar oportunamente y evitar que se descomponga.
- No abra la puerta del refrigerador con frecuencia y no deje la puerta del refrigerador abierta al menos que sea necesario.
- Las frutas y verduras deben limpiarse perfectamente y deben colocarse en el cajón de frutas y verduras en la parte inferior del refrigerador.
- No introduzca comidas o líquidos calientes en el refrigerador.

### Limpieza

Por higiene todos los accesorios interiores del refrigerador, deben limpiarse con regularidad.

 **¡Precaución!** Para evitar una descarga eléctrica, desconecte el refrigerador de la toma de corriente antes de la limpieza. Asegure de secarlo totalmente en todas sus partes antes de volverlo a conectar a la toma de corriente.

- Desconecte el cable de alimentación del refrigerador de la toma de corriente.
- No utilice limpiadores abrasivos o solventes para limpiar el refrigerador.
- Los disolventes orgánicos pueden dañar las piezas de plástico del refrigerador, por ejemplo, jugo de limón, jugo de naranja, ácido butírico o limpiadores que contienen ácido acético.
- Retire los alimentos del refrigerador antes de limpiar y guárdelos en un lugar fresco.
- Limpie las superficies del refrigerador con un paño y agua tibia.
- Permita que el refrigerador se seque totalmente antes de conéctelo nuevamente a la toma de corriente.

## Solución de problemas

Antes de intentar resolver algún problema relacionado con el refrigerador, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Sólo un electricista o técnico especializado deben dar solución a problemas que no se encuentra en este manual.

**¡Importante!** Si percibe algún sonido ó ruido durante el funcionamiento, esto es normal ya que el compresor está en funcionamiento y el refrigerante circula en el sistema.

Problema	Causa posible	Solución
El equipo no enciende	El cable de alimentación no está conectado a la toma de corriente.	Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.
	Fusible abierto.	Revise el fusible y reemplace si es necesario.
	El contacto esta defectuoso.	Mal funcionamiento de la red eléctrica.
Los alimentos se congelan	La temperatura es demasiado fría.	Gire el control de temperatura para ajustar la temperatura a un nivel menos frío.
La comida no se congela.	La temperatura no está ajustada correctamente.	Ajuste la temperatura a un nivel mas frío.
	Puerta abierta por un periodo prolongado.	No abrir la puerta sólo si es necesario.
	Una gran cantidad de comida caliente se coloco en el refrigerador en las últimas 24 horas.	Gire temporalmente el control de temperatura a un ajuste más frío.
	El refrigerador esta cerca de una fuente de calor.	Por favor revise la sección de ubicación e instalación de este manual.
Acumulación de escarcha	El sello de la puerta no es hermético.	Caliente cuidadosamente las secciones con fugas de la junta de la puerta con un secador de pelo. Al mismo tiempo, dar forma a la junta de la puerta con la mano de tal manera que asiente correctamente y vuelva a su forma.
Ruidos extraños	El refrigerador no está nivelado.	Ajuste las patas niveladoras.
	El refrigerador está en contacto con la pared u otro objeto.	Mueva ligeramente el refrigerador.
	Un componente en la parte posterior del refrigerador está chocando con otra parte de otro equipo o con la pared.	Si es necesario, reubicar cuidadosamente el componente de tal manera que no genere ruido.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta y Queen**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs  
E-mail: [atencionpostventa@gelbring.com.uy](mailto:atencionpostventa@gelbring.com.uy)

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. [www.gelbring.com.uy](http://www.gelbring.com.uy)





# CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

**CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la Ley 1334/1998).**

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la Ley 1334/1998).

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

**Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 021 674 774**

E-mail: [atencionpostventa@gelbring.com.py](mailto:atencionpostventa@gelbring.com.py)

CELTA S.A. - Máximo Caballero esquina José Pappalardo. Asunción, Paraguay

