

BEAUTY
CARE

enXuta
Toda una vida contigo

SECADOR DE PELO
ULTRA LIGERO
de alta velocidad

MOD. BCENXSP461600N



MANUAL DE INSTRUCCIONES

GELBRING
IMPORTACIONES

INSTRUCCIONES:

Asegúrese de que sus manos estén secas antes de encender el producto. Presione y mantenga presionado el interruptor "O" durante 2 segundos, y el secador de pelo activará su función de protección contra sobrecalentamiento, lo que evitará el mal uso por parte de los niños. Presione el botón de "función de autolimpieza" durante 3 segundos para activar esta función.

**AJUSTE DE TEMPERATURA ACORDE A TUS REQUERIMIENTOS:****Regulación de Temperatura:**

Para comenzar con el control de temperatura, mantén presionado el botón durante 2 segundos. Puedes ajustar la temperatura en tres configuraciones: presiona una vez para cambiar a la siguiente marcha. Para alternar entre las configuraciones, presiona en la secuencia 1-2-3-2-1. Para cambiar a aire frío, mantén presionado durante 2 segundos.

Ajuste de Velocidad del Viento:

El secador de pelo ofrece tres configuraciones de velocidad del viento, ajustables a través del botón de velocidad del viento. Usa la secuencia 1-2-3-2-1 para cambiar la velocidad del viento una marcha a la vez, y la luz LED blanca correspondiente se iluminará para cada configuración.

Función de iones:

Este producto tiene una función de iones cuando se usa después de encenderlo, y la función negativa puede transportar la protección de la humedad del cabello. En general, el uso del calor del secador de pelo dispersa los iones negativos para mejorar la calidad del cabello, evitando que se vea opaco. También elimina la electricidad estática entre los cabellos, evitando que se abran las puntas.

Función de memoria:

Este secador de pelo tiene una función de memoria. Cuando se enciende, el dispositivo restaurará automáticamente la configuración de temperatura y velocidad del viento utilizada anteriormente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Una limpieza y mantenimiento correctos con un método adecuado pueden garantizar una experiencia de uso placentera y prolongar la vida útil del producto.
- Antes de limpiar el equipo, desenchufe el cable de alimentación y asegúrese de que el aparato se haya enfriado.
- Limpie el secador de pelo regularmente.

PASOS DE LIMPIEZA:

Figura 1

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN



- Sostenga el mango del secador de pelo y gire la cubierta del filtro y el anillo exterior en sentido contrario de las agujas del reloj. (Ver figura 1)
- Limpie el filtro con un cepillo o una esponja.

- Asegúrese de que las piezas del filtro estén completamente secas antes de colocarlas nuevamente.
- Instale el filtro en su lugar, gire el anillo exterior en el sentido de las agujas del reloj.
- Se recomienda limpiar el aparato regularmente antes de su uso. Un buen mantenimiento y cuidado pueden prolongar la vida útil del secador de pelo.



Difusor

Boquilla Concentrador para
modelado

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

1. Antes de enchufar, verifica que el voltaje del producto coincida con el voltaje de tu hogar.
2. No sumerjas este aparato en agua; no lo uses mientras te estés lavando o sobre un recipiente con agua; no lo uses cerca de la bañera, lavabo u otro recipiente lleno de agua; evita el contacto con el agua al limpiar.
3. No pongas el secador sobre una superficie o tela húmeda mientras está funcionando.
4. No cubras la entrada o salida de aire.
5. Este aparato tiene un sistema de protección contra sobrecalentamiento. Si se calienta demasiado (por ejemplo, si se cubre la entrada o salida de aire), la corriente se cortará automáticamente. Si ocurre esto, apaga el aparato y espera unos minutos antes de encenderlo nuevamente.
6. Por favor, desenchufe el aparato en los siguientes casos:
 - Funcionamiento anormal

- Necesidad de limpieza
 - Después de usarlo
7. Si usas el secador en el baño, es peligroso incluso si el interruptor está apagado, así que por favor desenchúfalo después de usarlo.

ADVERTENCIA:

1. Este secador se ha diseñado exclusivamente para secar y peinar el pelo humano natural. No se debe usar el secador con pelo artificial. El secador fue concebido para uso particular. Use el secador exclusivamente de la forma indicada en estas instrucciones. Cualquier otro uso se considera indebido y puede ocasionar daños materiales e incluso lesiones personales. El secador no es un juguete para niños.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
3. Cuando uses el secador en un baño, desenchúfalo después de usarlo, ya que la proximidad al agua presenta un riesgo incluso si el secador está apagado.
4. No uses este aparato cerca del agua. No lo uses cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enXuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar dos años desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Exclusiones de Garantía

Esta garantía no será aplicable en los siguientes casos:

Uso indebido o negligencia: Daños causados por caídas, golpes, accidentes o uso distinto al especificado en el manual del usuario.

Intervenciones no autorizadas: Productos que hayan sido abiertos, manipulados o reparados por personas o servicios técnicos no autorizados por ENXUTA.

Daños eléctricos: Problemas ocasionados por fluctuaciones de voltaje, sobrecargas, cortes de energía o conexiones inadecuadas.

Desgaste normal: Desgaste y deterioro de componentes consumibles, tales como cuchillas, placas de cerámica, filtros, o accesorios debido al uso regular.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

Daños por líquidos o humedad: Daños ocasionados por contacto con agua o humedad en productos que no están diseñados para resistir esas condiciones.

Modificaciones del producto: Alteraciones en las características originales del producto realizadas por el usuario o terceros no autorizados.

Uso comercial o intensivo: La garantía es válida únicamente para uso doméstico. Cualquier daño por uso en entornos comerciales o con fines profesionales no estará cubierto.

Falta de mantenimiento: Daños ocasionados por no realizar la limpieza o el mantenimiento adecuado, según las instrucciones del fabricante.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3 - de 8:30 a 17:30 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

FULL SERVICE. Rondeau 1496 esquina Uruguay, Montevideo. 2901 1086 - 099 093 659
TEZ Group. Dr. Juan José de Amézaga 1901, Montevideo. 2204 1987 - 095 373 294
www.gelbring.com.uy

GELBRING
IMPORTACIONES

