

# enXuta

Toda una vida contigo

## REFRIGERADOR

Frío Húmedo

**MODELOS: RENX8140FHW - RENX8140FHS**



GELBRING  
IMPORTACIONES


# CONTENIDO

Nombres de las partes.....	1
Advertencias de seguridad.....	2
Instrucciones de instalación.....	3
Instrucciones de operación.....	3
Embalaje y mudanza.....	4
Mantenimiento.....	4
Descongelar.....	5
Desconectar el aparato.....	5
Notificación de usuario.....	6
Consejos para solucionar problemas.....	6
Especificaciones y parámetros.....	7
Lista de empaque.....	8

- Gracias por adquirir nuestros productos y gracias por depositar su confianza en nosotros
- Lea este manual detenidamente antes de usarlo. Siga las instrucciones y consérvelo para futuras consultas.
- Siga las instrucciones de funcionamiento y los avisos de seguridad del manual.
- Si surge algún problema, no lo arregle usted mismo ni lo entregue al centro de servicio postventa que no haya sido autorizado. Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado.

# NOMBRES DE LAS PARTES

---



1. Habitación congelada
2. Perilla de control de lámpara y temperatura
3. Estante
4. Tapa de cristal para verduras
5. Cajón de verduras
6. Interruptor de la lámpara
7. Barra de puerta

- El refrigerador que compró puede ser mejorado, tal vez no sea completamente consistente con el manual, sin embargo, las funciones y métodos de operación no cambiarán. Por favor siéntete libre de usarlo
- Si utiliza el frigorífico por primera vez, retire las cintas adhesivas de los cajones, la bandeja de huevos de los balcones y el tapón del tubo de drenaje.
- No tire ni empuje los cajones y balcones ferozmente durante el uso en caso de daño
- Ajuste el control de temperatura lo más alto que pueda, lo que ahorrará el consumo de energía del refrigerador y su dinero
- No abra la puerta del frigorífico continuamente si se encuentra en la situación de trabajo normal.
- Mantener la combinación de cajones, cestas y estantes del refrigerador es consistente con su estándar original.

# ADVERTENCIA DE USO

---

**Para garantizar su seguridad personal, siga los puntos siguientes:**

1. El circuito del refrigerador debe estar aislado. El área de la sección transversal del cable debe ser superior a 0,75 mm. El enchufe debe tener su propio enchufe, ya que el adaptador puede hacer que el enchufe se sobrecaliente.
2. El voltaje de este producto debe ser de 220-240V;50Hz. Póngase en contacto con la estación de mantenimiento local o el minorista si el cable está dañado.
3. Detenga la alimentación solo sacando el enchufe de la toma de corriente directamente, pero no con el cable.
4. No dañe el circuito frigorífico.
5. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
6. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
7. Mantenga la abertura de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, libre de obstrucciones.
8. Antes de tirar su viejo refrigerador o congelador.
  - Quita las puertas
  - Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.
9. No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:
  - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
  - Ambientes tipo catma y desayuno;
  - Abastecimiento y aplicaciones similares no minoristas.
  - Casas agrícolas y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
10. No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
11. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con reducción de las capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato en un de manera segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato.  
Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.

## AVISO



1. Cuando haya una fuga de gas de su contenedor, no tire del enchufe, ni hacia afuera ni hacia adentro, ya que puede provocar chispas y calamidades de fuego.
2. No salpique agua en la parte posterior del aparato, ya que puede causar un mal funcionamiento o una descarga eléctrica.
3. No almacene materiales inflamables como éter, benceno, gas LP y pegamento, etc. en el refrigerador.
4. No coloque bebidas embotelladas en el congelador, para evitar que se rompan.

5. Es mejor no colocar objetos en la parte superior del aparato que sean magnéticos, pesados o lleno de agua. Es posible que los componentes electrónicos no funcionen de manera estable si entra agua.
6. El refrigerante de este producto es R600a, que es inflamable. Por lo tanto, asegúrese de no dañar el sistema de refrigeración durante el transporte y la instalación.
7. **ELIMINACIÓN:** No deseche este producto como desechos municipales clasificados. Es necesaria la recogida de dichos residuos por separado para un tratamiento especial.



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. El frigorífico debe estar ubicado en una superficie completamente plana, deje 5-10 cm entre cada lado del aparato y la pared, y deje 30 cm entre la parte superior del aparato y el techo.
2. Elija un lugar que no esté expuesto a la luz solar a altas temperaturas o húmedo, ya que la humedad puede causar manchas.
3. Sacó el panel inferior antes de la instalación.
4. El aparato se puede ajustar girando sus dos patas delante de la parte inferior cuando está inestable. Girar hacia la derecha puede elevar la máquina.
5. La ubicación debe ser firme y plana. Una posición insegura puede causar ruido y libración.
  - (a) El ruido puede aumentar si el piso no es firme.
  - (b) Coloque una sábana debajo del aparato para solucionar la emisión de calor si necesita colocarlo sobre una alfombra.
6. Asegúrese de que las patas ajustables estén pegadas al piso y coloque el electrodoméstico ligeramente inclinado hacia atrás para mantener las puertas bien cerradas.



## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### COLOCACIÓN DE ALIMENTOS


1. Siempre debe haber algo de espacio entre los elementos en el interior para que circule el aire.
2. Los alimentos deben guardarse en paquetes sellados para evitar que se sequen o desprendan olor.
3. Los alimentos calientes deben enfriarse antes de colocarlos en el aparato. De lo contrario, temperatura interior y consumo electrónico incrementará.
4. Reducir la frecuencia de apertura de la puerta puede reducir eficientemente el consumo electrónico.



**Advertencia:** No utilice ningún equipo electrónico dentro del aparato.


## Los siguientes casos no son un mal funcionamiento

La temperatura del frigorífico se puede controlar manualmente mediante el mando. Sin embargo, el número que se muestra en la perilla no representa directamente la temperatura. En cambio, cuanto mayor sea el número, menor será la temperatura interior. 0 significa apagado. 7 representa el nivel de temperatura más frío. La temperatura en cada apartamento estará en el grado más bajo por debajo de este nivel, y probablemente lo haga por debajo de 0 ° en el departamento de frigoríficos, así que elija con cuidado antes de usar. Gire la perilla al nivel 4 cuando sea normal, gírela a la nivel 4-6 si se requiere una temperatura interior más baja; por el contrario, inferior a 4-1, cuando se necesita uno más alto.



## EMBALAJE Y MOVIMIENTO

1. Desembalar, volver a embalar y transportar  
Recuerde la posición de cada accesorio del aparato al desembalarlo, vuelva a embalar el producto y revíselo cuidadosamente antes del transporte.
2. No levante ni tire de la puerta ni de la empuñadura de la puerta durante el transporte.
3. Cuando se mueve, el aparato no se puede inclinar más de 45 grados (el ángulo con la dirección vertical). Evite fuertes vibraciones y golpes.



## MANTENIMIENTO

El aparato debe mantenerse y limpiarse con frecuencia. Por su seguridad, desconecte el enchufe del enchufe antes de la limpieza.

1. Mantenimiento interior  
Limpiar el interior del aparato con agua limpia o con un líquido neutro. Frótelo con agua limpia y límpielo con un paño seco.
2. Mantenimiento de la junta de la puerta  
Es fácil de dañar si las juntas de la puerta están contaminadas por la mancha como aceite, salsa, etc., por lo que es mejor limpiarlas con cuidado.
3. Mantenimiento externo  
Limpie el polvo con un paño seco, límpielo con un líquido neutro si es necesario.

## DESCONGELAR

---

La fuerte helada afectará la refrigeración del aparato y aumentará el consumo de energía. Por lo tanto, es necesario descongelar ya que la escarcha tiene un espesor de hasta 5 mm. Los procesos de descongelación manual son enumerados a continuación: saque todos los alimentos del compartimento; desinstale los cajones y estantes; desenchufe el cable de alimentación electrónico; abierto las puertas y esperar el deshielo; Limpie el agua con un paño seco.

**Advertencia:** No utilice ningún otro equipo o método para impulsar el proceso de descongelación. Puede destruir el sistema de enfriamiento.

## DESCONECTAR EL APARATO

---

Después de un corte de energía, incluso en verano, el refrigerador puede almacenar alimentos normalmente en varias horas.

**1. Interrupción durante un corte de energía**

Después de un corte de energía, no coloque más alimentos en el aparato y reduzca la frecuencia de apertura de la puerta.

Haga varios helados en un recipiente si sabe de antemano el corte de energía y colóquelo en la parte superior del refrigerador.

**2. Suspensión durante las vacaciones**

Por favor, busque la comida que se pudre fácilmente y la comida en el refrigerador antes de las vacaciones. Después de la confirmación, cierre la puerta firmemente.

Si tiene unas vacaciones largas, busque toda la comida y corte la energía. Despues de descongelar, limpie el revestimiento del aparato, séquelo con un paño y deje la puerta abierta.

**3. Deja de usar**

Si se puede dejar de usar el refrigerador durante mucho tiempo, desenchufe el tomacorriente y límpie el aparato. La puerta debe mantenerse abierta para evitar olores desagradables causados por restos de comida.

**Atención: En estado general, no detenga el aparato en caso de afectar su vida. Despues de desconectar la alimentación, deje al menos 5 minutos antes de la reanudación.**

# NOTIFICACIONES DE USUARIO

---

1. No salpique agua en el frigorífico, ya que provocaría oxidación y mal funcionamiento. Los componentes electrónicos, como el botón de **encendido / apagado**, deben secarse con un paño.
2. No se deben usar limpiadores como jabón en polvo, limpiadores en polvo abrasivos, limpiadores alcalinos, trapos químicos, diluyentes, alcohol, productos de petróleo ácido y agua caliente para limpiar el refrigerador, ya que pueden dañar la cubierta pintada y los plásticos.
3. El frotis puede envejecer el componente plástico interior, así que límpielo lo antes posible.
4. Compruebe los puntos siguientes después del mantenimiento:  
(1) ¿Hay algún daño o pérdida del cable electrónico?  
(2) ¿Se puede colocar el enchufe en el enchufe de forma fiable y suave? (3) ¿El enchufe se calienta de manera poco convencional?

**Advertencia:** Deshágase de la junta de la puerta antes de desecharla. El aparato desecharido debe ser manipulado por personal profesional, ya que puede ser dañino para el medio ambiente.

## CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

---

1. El frigorífico no funciona  
Puede que no esté conectado a la fuente de alimentación (enchufe, corte de corriente o fusible); El voltaje es demasiado bajo.
2. El refrigerador no funciona de manera eficiente como se esperaba  
Puede ser causado por heladas fuertes, o por un ajuste de temperatura cálida, o por el funcionamiento frecuente de la puerta.
3. Hace un ruido inusual  
Puede ser causado por un desequilibrio o tierra suelta en la ubicación del aparato, o por resonancia entre el aparato y otros objetos ambientales.
4. El compresor sigue funcionando durante mucho tiempo.  
La temperatura ambiente puede ser demasiado alta. Las puertas se pueden abrir con frecuencia o incluso se dejan abiertas. El ajuste de la perilla de control de temperatura en el estado (4-7) puede aumentar el tiempo de trabajo del compresor.
5. Ocurre un olor desagradable  
Los alimentos con olor fuerte deben empaquetarse bien antes de introducirlos en el aparato. Compruebe si hay algún artículo deteriorado o si los revestimientos se dejan sucios durante mucho tiempo.
6. Fugas de agua del fondo del frigorífico.  
El tubo de drenaje está atascado. Utilice una herramienta adecuada para solucionarlo.
7. Se producen fuertes heladas en la parte trasera del aparato.  
Poner comida húmeda o caliente en el aparato puede causar este problema. O puede ser causado por la fuerte humedad del ambiente.

## Los siguientes casos no son un mal funcionamiento

1. La humedad puede formar rocío en la superficie exterior del producto durante la estación húmeda.
2. El flujo de refrigerante a través del serpentín de la tubería puede causar ruido.
3. Es normal que los lados del producto se calienten como resultado de la tubería de enfriamiento trabajando.
4. El marco del aparato se calentará durante el trabajo gracias a la tubería de descongelación en su interior

**Compruebe primero los puntos anteriores.**

**Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.**

## **ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS**

---

Modelos		RENX8140FWH - RENX8140FHS
Clase climática		SN/N/ST
Tipo de protección contra descargas eléctricas		I
Capacidad (L)	Congelador	37
	Refrigerador	92
Voltaje (V)		220-240
Frecuencia (Hz)		50
Actual (A)		0.7
Voz [dB(A)]		≤ 42
Refrigerante		R600a/30g
Temperatura interior (°C)	Congelador	-18
	Refrigerador	0~10
Dimensión (mm)	Anchura	486
	Profundidad	549
	Altura	1221.5

## LISTA DE EMPAQUE

---

Partes	Modelo Número	RENX8140FHW RENX8140FHS
Cajón de verduras		1pcs
Estante		3pcs
Tapa de cristal de verduras		1pcs
Varilla		3pcs
El manual del propietario		1copy

Nota: Los productos están sujetos a mejoras de vez en cuando,  
cualquier cambio en las partes sin previo aviso

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

**enxuta**

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta** y **Queen**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuitud del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

## NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

## DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 17:30 hs  
E-mail: [atencionpostventa@gelbring.com.uy](mailto:atencionpostventa@gelbring.com.uy)

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. [www.gelbring.com.uy](http://www.gelbring.com.uy)

**GELBRING**  
IMPORTACIONES



# CERTIFICADO DE GARANTÍA

**enxuta**

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuitud del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

## CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la ley 1334/1998).

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la ley 1334/1998.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica +595 984 950 480

E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.py

CELTA S.A. - Máximo Caballero esquina José Pappalardo. Asunción, Paraguay



